



MEDIDOR PROFESIONAL DE ALCOHOL EN EL ALIENTO CON IMPRESORA

Basándose en el éxito de uno de nuestros modelos más populares, el mejorado ALERT J5 incluye características adicionales tales como muestreo activo / pasivo, una capacidad más grande de almacenamiento de registros y una impresora con conexión Bluetooth.



ALERT J5

Medidor Profesional de Alcohol en el Aliento con Impresora



Menú conveniente

El ALERT J5 fácilmente le permite capturar fácilmente muestras de aliento, imprimir resultados de pruebas con la función de impresión opcional y recuperar las pruebas anteriores en cuestión de segundos.

Muestreo activo y pasivo

Nuestros clientes lo pidieron y hemos respondido: el ALERT J5 ahora ofrece capacidades de pruebas pasivas y activas. Ya sea un simple Paso / Advertencia / Fallo o si se requiere un valor numérico preciso, el ALERT J5 satisface la demanda.*

Precisión evidencial

El ALERT J5 utiliza una célula de combustible para detectar alcohol en el aliento, la cual es estándar en alcoholímetros policiales. La estabilidad a largo plazo del sensor le permite contar con resultados precisos año tras año.

Impresión de resultado de prueba

Cuando se requiere evidencia de muestra de aliento, el ALERT J5 ofrece capacidades de impresión Bluetooth y USB con la impresora térmica proporcionada. Recupere cualquiera de las miles de pruebas almacenadas para imprimir.

* Todos los dispositivos de prueba de alcohol en el aliento requieren mantenimiento y calibración periódicos para asegurar buenas condiciones de funcionamiento.

** Aplican cantidades mínimas de pedido.

Pantalla multi-idioma

Los usuarios pueden cambiar fácilmente de idiomas sin tener que actualizar software. Todos los medidores de alcohol ALERT J5 están disponibles con varias opciones de idioma.**

Garantía limitada

Los medidores de alcohol en el aliento ACS están garantizados contra defectos de materiales y de fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. Solamente técnicos calificados deben realizar el mantenimiento de cualquier medidor de alcohol en el aliento.

Especificaciones

Tamaño:	130mm x 59mm x 32mm
Peso:	110 gramos
Sensor:	Célula de combustible
Especificidad:	Sólo alcohol, sin respuesta a cetonas o hidrocarburo
Temperatura de funcionamiento:	-20 a +65
Ciclo de purga (prueba inicial):	< 30 segundos
Muestra de aliento:	5 segundos de soplo moderado y continuo
Tiempo de análisis:	< 10 segundos
Tiempo de recuperación:	10 segundos
Formato de lectura de BAC:	mg/dL, g/dL, g/L, mg/L, □g/dL, □g/L
Rango de medida:	0.00 a 0.650 g/dL
Precisión:	± 5% @ 0.10 g/dL
Pantalla:	LCD gráfica
Memoria de últimas pruebas:	Si
Batería:	2 x AA
Número de pruebas:	> 1,000 pruebas
Boquilla:	95-000145
Paquete completo:	ALERT J5, baterías y 5 boquillas
Impresora:	Matriz de punto térmico
Calibración:	ALCOSIM™ o equivalente

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK, ALCOSIM, ALERT y "The Molly" son marcas registradas de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. y utilizadas bajo licencia.

20131216